



Guide d'utilisation du drone volant à LED (LED Flying drone Operation manual)

- 1 Zone de vol de sécurité (Pas d'obstacle à proximité, arbres et bâtiments) : Décollez depuis le centre d'un cercle de 20 pieds (~6 mètres) de diamètre.
- 2 Débranchez la prise d'alimentation de la boîte puis connectez-la à la source d'alimentation. Le système est maintenant activé.
- 3 Connectez le fil jaune au drone. Assurez-vous que les lumières bleues soient orientées vers l'opérateur du drone.
- 4 Avant le décollage, assurez-vous que P/6 ou plus de satellites soient connectés.
- 5 Appuyez sur le bouton Déverrouiller (1) puis appuyez sur le bouton Décollage (8).
- 6 Avant l'atterrissage, la lumière LED doit être éteinte. Appuyez sur 5.
- 7 Appuyez sur le bouton 2 pour l'atterrissage.
- 8 Appuyez sur le bouton de récupération du câble pour rétracter le câble. Attention, il s'agit d'un interrupteur, soyez vigilant.

